

点検日	年 月 日	登録番号	
使用者の氏名		走行距離	km
整備責任者氏名		保証延長	年 月 日まで

	点検項目	点検内容	OK	NG	備考
タイヤ・ホイール	前輪・後輪タイヤ	ブレ、亀裂			残り F mm R mm
	タイヤ空気圧	パンク、空気圧調整、(チューブ交換時は水試し)			虫ゴム点検
	前輪・後輪リム	亀裂、振れが3mm以下のこと、清掃			
	前輪・後輪スポーク	手で弾いて緩んでないか、折れ、清掃			グリスアップ
	前輪・後輪ハブ	車輪は軽く回るか、ガタが無い			

車体	バッテリーハンドル	緩み、バッテリーのがたつきが無い			
	ボルト、ネジ	緩み、欠損、確認締め			
	コネクタ類ゆるみ	ゆるみ確認			
	スイッチ類	取付け具合を確認			ウインカースイッチ部グリスアップ
	グリップ	摩耗、位置			
	ミラー	緩み、欠損			
	フレーム(割れ)	亀裂、欠損			溶接部、折りたたみ部
	スタンド	かかり			清掃、グリスアップ
	前後サスペンション	がたが無い、動作確認、リア確認締め			清掃、グリスアップ
	ハブナット	FR確認締め、緩みドメ剤の再塗布			
	チェーン	潤滑状態、伸び率			清掃、グリスアップ
	スプロケット	潤滑状態、摩耗			清掃、グリスアップ
	ヘッドセット	前輪ブレーキをかけ、ハンドルで前後に揺する			
	底ブラケット	クランクを左右に押し引きしがたが無い			
	ペダル	軽く回るか			
ディレイラー	変速はスムーズか			清掃、グリスアップ	
変速ロープ	鋼線の1本も切れていないこと			清掃、グリスアップ	

ブレーキ	ブレーキ	停止精度、ワイヤーずれチェック			
	ブレーキシュー	組み付け、摩耗確認 1mm以下で交換推奨			残り F mm R mm
	ブレーキシュー(2)	リム間隔を左右等間隔に調整			
	ブレーキレバー	レバーがハンドルに接触しないこと			グリスアップ
	前・後ブレーキロープ	調整、ワイヤーに1本も切れていないこと			グリスアップ

電装	メインキーON	電源ランプON			クルーズコントロール機能確認
	ウインカー	点滅、音確認			
	ホーン	音確認			
	メーター	点灯確認、動作			
	ヘッドライト	点灯確認、HI/LO切り替わる事			取付け確認
	ヘッドライト光軸	夜間に見やすいこと			
	ナンバー灯	点灯確認			
	ブレーキランプ	点灯確認			
	動作チェック	発進、加速			回生プログラム確認
	充電器	動作確認、電圧測定 *ショートに注意			V (54.0V~)
	バッテリー電圧	電圧測定 *ショートに注意			V (42.0~53.8V)

試運転	作業完了後、確認のために試運転を行う			
撮影	本書と車体の写真を撮る			
動画撮影	症状改善の動画を撮影する			

\*整備記号 (✓)・・・良い (X)・・・交換 (A)・・・調整 (T)・・・締め付け (C)・・・清掃 (△)・・・修理

不具合等ございましたら、3日以内にご連絡下さい。

LINEID: @500nlseh メールアドレス: info@isola-japan.com

受領印